

## Checkliste für die Beseitigung von Störungen

Störung	Ursache	Beseitigung
<b>Pumpe saugt nicht an</b>	Filterelement verstopft	Filter reinigen
	Saugleitung verstopft	Saugleitung einschließlich Fußventil reinigen
	Leitungen enthalten zu viel Luft	Entlüftungsleitung öffnen und Leitungen füllen
	Nach erneutem Ankuppeln an den Schlepper Pumpenzuleitung falsch gepolt	Leitung umpolen (+ an + und - an -)
<b>Pumpe fördert viel Luft</b>	Saugleitung undicht	Saugleitung durch nachziehen der Schlauchbänder abdichten, eventuell Gewinde mit Dichtband neu abdichten
	Behälter leer	Behälter wechseln bzw. befüllen
<b>Motor läuft nicht an</b>	Anlage ist nicht eingeschaltet	Anlage einschalten
	lose Kabelverbindungen	Kabel durchprüfen
	durchgebrannte Sicherung im Bordnetz	Kfz-Sicherung wechseln
	defekter Kontrolltaster	Kontrolltaster wechseln
	defekter Motor	Motor wechseln
	Pick-up-Sensor defekt	Pick-up-Sensor wechseln (als Notbehelf Brücke einbauen)
	Magnet zu weit oder ganz weg	Magnet justieren oder ersetzen
<b>Fördermenge und Druck zu niedrig</b>	Saug- bzw. Druckleitung verstopft	Leitungen reinigen
	Pumpe bzw. Leitungen undicht	Pumpe und Leitungen abdichten, u.U. Service
	Düsen zu klein	größere Düsen einbauen
	Düse verstopft	Düse und Düsensieb reinigen
<b>häufige Störungsmeldung, besonders nach Arbeitspausen</b>	Filtereinsatz verschmutzt (Flüssigkeit läuft zurück)	Filtereinsatz säubern
<b>Düse tropft stark nach</b>	Rückschlagventil in der Düse verschmutzt	Rückschlagventil säubern