



Checkliste für die Beseitigung von Störungen

| Störung | Ursache | Beseitigung |
|--|---|--|
| Pumpe saugt nicht an | Filterelement verstopft | Filter reinigen |
| | Saugleitung verstopft | Saugleitung einschließlich Fußventil reinigen |
| | Leitungen enthalten zu viel Luft | Entlüftungsleitung öffnen und Leitungen füllen |
| | Nach erneutem Ankuppeln an den Schlepper Pumpenzuleitung falsch gepolt | Leitung umpolen (+ an + und - an -) |
| Pumpe fördert viel Luft | Saugleitung undicht | Saugleitung durch nachziehen der Schlauchbänder abdichten, eventuell Gewinde mit Dichtband neu abdichten |
| | Behälter leer | Behälter wechseln bzw. befüllen |
| Motor läuft nicht an | Anlage ist nicht eingeschaltet | Anlage einschalten |
| | lose Kabelverbindungen | Kabel durchprüfen |
| | durchgebrannte Sicherung im Bordnetz | Kfz-Sicherung wechseln |
| | defekter Kontrolltaster | Kontrolltaster wechseln |
| | defekter Motor | Motor wechseln |
| | Pick-up-Sensor defekt | Pick-up-Sensor wechseln (als Notbehelf Brücke einbauen) |
| | Magnet zu weit oder ganz weg | Magnet justieren oder ersetzen |
| Fördermenge und Druck zu niedrig | Saug- bzw. Druckleitung verstopft | Leitungen reinigen |
| | Pumpe bzw. Leitungen undicht | Pumpe und Leitungen abdichten, u.U. Service |
| | Düsen zu klein | größere Düsen einbauen |
| | Düse verstopft | Düse und Düsensieb reinigen |
| häufige Störungsmeldung, besonders nach Arbeitspausen | Filtereinsatz verschmutzt (Flüssigkeit läuft zurück) | Filtereinsatz säubern |
| Düse tropft stark nach | Rückschlagventil in der Düse verschmutzt | Rückschlagventil säubern |